






## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S

номер части:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S
Изготовитель / Производитель:	Schurter
Описание товара	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Листки:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S.pdf
Статус RoHS	 Бессвинцовый / Соответствует RoHS
Состояние на складе	3428 pcs stock
Доставить из	Гонконг
Путь отгрузки	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**ЗАПРОС КОТИРОВКИ**

Изображение может быть представлением. Смотрите спецификации для деталей продукта.

### Технические характеристики CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S

НОМЕР ЧАСТИ	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Schurter
ОПИСАНИЕ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Бессвинцовый / Соответствует RoHS
КОЛ-ВО В НАЛИЧИИ	3428 pcs
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S.pdf
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - DC	60V
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - AC	42V
ТИП	Capacitive, Illuminated
ТИП ВЫВОДОВ	Wire Leads
ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	Off-On
СЕРИИ	CPS
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПАНЕЛИ	Circular - 19.10mm Dia
УПАКОВКА	Bulk
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТИП УСТАНОВКИ	Panel Mount, Front
УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНИЧЕСКИЙ СРОК СЛУЖБЫ	-
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ОСВЕЩЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ (НОМИНАЛЬНОЕ)	5 ~ 28 VDC
ОСВЕЩЕНИЕ ТИП, ЦВЕТ	LED, Yellow/Cyan
ОСОБЕННОСТИ	Ceramic Actuator, Finger Guide, T Symbol
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ	-
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ	100mA (AC/DC)
ЦВЕТ - ПРИВОД / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
СХЕМА	SPST
ТИП ПРИВОДА	Round, Button, Flush

### Связанные теги

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S дистрибьютор	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S Поставщик
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S Цена	Фотографии CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S Image
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S PDF Datasheet	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S Скачать спецификацию	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S Datasheet
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S сток	Купить CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S	Купить Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S	Schurter Поставщик	Schurter Дистрибьютор
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1020-S	

### сопутствующие товары

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1026-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 3754 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1014-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 5056 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1021-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 4269 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1024-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 4760 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1025-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 6597 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1019-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 7057 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1016-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 4961 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1015-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 3499 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1018-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 3174 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1023-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 6426 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1022-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 5731 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YCVAR-W1017-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: 3817 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>